

OUTIL DE MISE EN SERVICE DE TRANSMETTEUR ML-SER

L'outil de mise en service ML-SER est conçu pour mettre en service et configurer facilement les transmetteurs Produal. Le ML-SER affiche des menus de configuration spécifique aux appareils lorsque le connecteur est connecté à l'appareil maître.

L'outil ML-SER peut être utilisé pour :

- l'étalonnage sur site
- la mise en service et la configuration de la communication Modbus
- la mise en service et la configuration du contrôleur intégré

L'outil ML-SER est compatible avec les transmetteurs Produal les plus récents. Veuillez consulter la fiche de données des transmetteurs spécifiques.



Caractéristiques techniques

Alimentation	par l'appareil maître
Câble	0,75 m
Adaptateur	6 broches
Affichage	blanc rétro éclairé, 2 x 16 caractères
Boîtier	IP20
Température ambiante	0...+50 °C
Produits compatibles	HDH, HDH-N, HDH-RH, HDH-RH-N, HDH-M, HDH-M-N, HDH-M-RH, HDH-M-RH-N, HDHA, HDHA-M, HLS21, HLS21-N, HLS33, HLS33-N, KLH-M, KLH-M-A, KLH-M, KLH-M-N, KLHA-M

Fonctions et instructions
 Les fonctions prises en charge et les instructions de l'outil ML-SER sont mentionnées dans les fiches de données et les instructions d'utilisation des transmetteurs pris en charge

Guide de commande :

Modele	Numéro de produit	Description
ML-SER	1139010	Outil de mise en service de transmetteur tool

Les produits respectent les exigences de la directive 2004/108/EC et sont conformes aux normes EN61000-6-3 : 6 (émissions) et EN61000-6-2: 2 (immunité).